Das AGFEO Telefon T 17 SIP



AGFEO T 17 SIP anschliessen

Zur Inbetriebnahme Ihres SIP-Telefons verbinden Sie die mit 👫 gekennzeichnete Anschlussbuchse des Telefons und Ihr PoE-Netzwerk mit dem beiliegenden Netzwerkkabel. Alternativ kann das Telefon auch durch ein optionales Netzteil mit Spannung versorgt werden.



Interner Gigabit-Switch zum Anschluss eines Computers

Sicherheitshinweise

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlußleitung des Telefons nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlußleitung des Telefons so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit ins Innere des Telefons gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.

Kunststofffüße des Telefons:

Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege von Möbeln verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Kunststofffüße kommen.

Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, für Ihre AGFEO SIP-Telefone eine rutschfeste Unterlage.

Standfuss installieren

Der beiliegende Standfuss dient dazu, das Telefon in 2 Winkeln für den Tischbetrieb zu nutzen Setzen Sie den Standfuss in der gewünschten Position in die Führung und arretieren Sie ihn seitlich, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:





Die Displaysymbole des T 17 SIP

	Telefonat wird über Freisprechen geführt	\bigcirc	Telefonat wird über Headset ge- führt
	Telefonat wird über Hörer geführt	S	Mikrofon ist stummgeschaltet
	Rufton ist ausgeschaltet		Gespräch wird gehalten
A	Automatische Rufannahme ak- tiviert	ŧ <u>₹</u>	Netzwerkverbindung getrennt/ unterbrochen
•	Netzwerkverbindung betriebs- bereit	(-	Rufweiterleitung aktiv
× 4	Verpasste Anrufe		Anrufschutz/Bitte Nicht Stören (DND) aktiv
٢	Abgehende Anrufe	۲	Empfangene Anrufe
I	Zeigt die Verbindungsqualität während eines Gespräches	×	Tastensperre ist aktiv

Die Tasten des T 17 SIP

ŝ

*.

⊠

 \odot

 \overline{i}

(+(

0 1 Wähltastatu Zum Wähle und Eingab

> Mikrofonstu Während de Zum Ein- ui Mikrofons. Im Standby: Zum Ausscl

Stern-Taste Zur Eingabe

Nachrichter Zum Abfrag

Taste Wahlw Um die zule erneut zu ri

Softkeys Je nach Sta Funktionen

Statustaste Um das Sta T 17 SIP aut

Rückfrage/ Leitet währ eine Rückfr weiteren Dr während de ches, wird o spräch übei

Telefonbuch Œ

IP-Adress Vergabe

Im Auslieferungszustand ist das Telefon auf DHCP eingestellt.

- 5
- - und drücken Sie "OK".

ACHTUNG:

Wenn Sie "Static IP" ausgewählt haben, müssen Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske, ein Gateway und mindestens einen DNS-Server eingeben.

IP-Adresse des SIP-Telefons abfragen

Um die Netzwerk-Einstellungen Ihres SIP-Telefons abzufragen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Drücken Sie 🧰 Unter dem Punkt "3 Netzwerk IP" wird Ihnen die IP-Adresse des Telefons angezeigt.

SIP-Telefon am Kommunikationssystem anmelden

- Komfortabel über den Browser.

Wähltastatur Zum Wählen einer Rufnummer und Eingabe von Daten.	nt()	Lautsprecher-Taste Zum Ein-/Ausschalten des Lautsprechers und zum Übergang ins Freisprechen.
Mikrofonstummtaste Während des Gesprächs: Zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Im Standby: Zum Ausschalten des Tonrufs.		Steuerkreuz und OK-Taste Zum Navigieren in Menü, An- ruflisten und Telefonbuch. Zusätzlich Im Standby: Pfeiltaste nach oben um die Anrufliste zu öffnen. Pfeiltaste nach unten um den Telefonstatus abzufragen.
Stern-Taste Zur Eingabe von Sonderzeichen.	# â	Raute-Taste Zur Internwahl. Zum Starten einer Wahl. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Telefonschlosses (Aktivie- rung der Funktion in der Konfi- guration vorausgesetzt).
Nachrichten-Taste Zum Abfragen von Voiceboxen.		Funktionstasten Können als Linientasten, Kurzwahltasten etc. konfigu- riert werden.
Taste Wahlwiederholung Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu rufen.	n	Headsettaste Um ein Gespräch mit dem angeschlossenen Headset zu führen oder zu beenden.
Softkeys Je nach Status werden passende Funktionen angeboten.	¢.	Halten-Taste Um ein Gespräch zu halten und wieder heranzuholen.
Statustaste Um das Statusmenü des T 17 SIP aufzurufen.	*	Konferenz-Taste Um eine Konferenz zu starten.
Rückfrage/Weitergabe Leitet während eines Gespräches eine Rückfrage ein. Mit einem weiteren Druck auf die Taste während des Rückfragegesprä- ches, wird das vorherige Ge- spräch übergeben.	Щ Щ+	Lautstärke-Tasten Im Standby und während der Rufphase: Um die Lautstärke des Ruftons einzustellen. Während eines Gespräches: Um die Lautstärke des Head- sets/Hörers oder Lautspre- chers einzustellen.
Um das Telefonbuch zu öffnen.		

Sie haben bei Ihrem AGFEO SIP-Telefon die Wahl, ob Sie eine feste IP-Adresse (statische IP) vergeben wollen oder ob die IP-Adresse per DHCP-Server automatisch zugewiesen werden soll.

Um die IP-Adress-Vergabe direkt am Telefon einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Drücken Sie "Menü" oder die "OK" Taste.

2. Wählen Sie "Erweitert" aus und drücken Sie "OK".

Geben Sie das Passwort ein (im Auslieferungszustand 123) und drücken Sie "OK".

Wählen Sie "2 Netzwerk" aus und drücken Sie "OK".

Wählen Sie "1 Netzwerk" aus und drücken Sie "OK"

6. Wählen Sie das Protokoll ("2 IPv4" oder "3 IPv6") aus, für das Sie die Adressvergabe einstellen wollen und drücken Sie "OK"

7. Wählen Sie unter "Verbindungsmodus" mit den Pfeiltasten die Art der IP-Adressvergabe aus

Sie haben zwei Möglichkeiten, die SIP Zugangsdaten Ihrer AGFEO SIP-Telefone zu konfigurieren.

- Am Telefon über die Tastatur. AGFEO empfiehlt die Konfiguration über den Browser.

Zugangsdaten über den Browser eingeben

- Um die SIP-Zugangsdaten über den Computer zu konfigurieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie den Browser am Computer.
- Geben Sie die IP-Adresse Ihres SIP-Telefons ("siehe IP-Adresse des SIP-Telefons abfragen") 2. in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
- Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein (im Auslieferungszustand jeweils "admin"). 3.



Klicken Sie auf den Punkt "Leitung"

	SIP	SIP Hotspot	Wä	hlplan	Aktionsplan	Grundeinstellungen	RTCP-XR	
Systemmenü								
Netzwerk	Leitung	SIP1	×					
	Registrierungse	instellungen >>						
Leitung	Leitungsstat	tus: Ina	iktiv		Aktivie	eren:		
	Benutzernar	ne:			Benut	zer Authentifizierung:		
Telefoneinstellungen	Anzeigenam	e:			Authe	ntifizierungspasswort:		
	Domain IP-A	dresse:			Serve	rname:		
Telefonbuch								
	SIP Server	1:			SIP Se	erver 2:		
Anruflisten	Serveradres	se:			Server	radresse:		
	Serverport:	50	60		Server	rport:	5060	
Funktionstaste	Transportpro	otokoll: UD	P v		Transp	portprotokoll:	UDP v	
	Registrierun	g abgelaufen: 36	00	Sekunde(n)	Regist	rierung abgelaufen:	3600	Sekunde
Anwendung								
	Proxy Serve	radresse:			Ersatz	Proxy Serveradresse:		
Sicherheitseinstellungen	Proxy Serve	rport: 50	60		Ersatz	Proxy Serverport:	5060	
	Proxy Benut	zer:						
Gesprächsprotokoll	Proxy Passw	rord:						
	Grundeinstellun	gen >>						
	Codec Einstellungen >>							
	Erweiterte Einstellungen >>							
	Allgemeine SIP Einstellungen >>							
			Überneh	imen				

5. Wählen Sie die Leitung aus, die Sie konfigurieren möchten und geben Sie anschließend folgende Daten ein: Benutzername: Geben Sie hier den SIP-Benutzernamen ein. Vergeben Sie hier einen Namen für die SIP-Leitung. Dieser Anzeigename:

J	Name wird auch für die Darstellung der Leitung im Display des T 17 SIP verwendet.
Benutzer Authentifizierung:	Wenn Ihr Provider Ihnen zusätzlich zum SIP-Benutzernamer einen Authentifizierungsnamen bereitstellt, geben Sie dieser hier ein. Andernfalls geben Sie bitte Ihren SIP-Benutzernamen ein.
Authentifizierungspasswort:	Geben Sie hier das SIP Passwort ein.
Domain IP-Adresse:	-
Servername:	-
Serveradresse:	Die IP-Adresse Ihres SIP-Registrars.
Serverport:	Der TCP-Port, über den die SIP-Telefonie abgewickelt wird, an AGFE0 ES- und HyperVoice-Systemen ist 5060 Standard.

- Setzen Sie nun den Haken hinter "Aktivieren" und klicken Sie auf "Übernehmen". 6.
- Die Anmeldung am SIP-Registrar wird gestartet.
- 8. Öffnen Sie anschließend den Punkt "Erweiterte Einstellungen"
- 9. Wählen Sie unter "Spezieller Servertyp" den Eintrag "AGFEO" aus.
- 10. Stellen Sie sicher, dass der Punkt "Protokoll einschalten" nicht aktiviert ist.
- 11. Geben Sie unter "UACSTA-Nummer" den SIP-Benutzernamen ein und klicken Sie auf "Übernehmen



- 12. Öffnen Sie nun den Punkt "Allgemeine SIP Einstellungen".
- 13. Setzen Sie den Haken bei "UACSTA aktivieren.
- 14. Klicken Sie auf "Übernehmen"



15. Schalten Sie ggf. anschließend Ihre Anmeldung am SIP-Registrar frei, wie in der Anleitung des SIP-Registrars beschrieben.

ACHTUNG:

Um Ihr T 17 SIP an einer AGFEO HyperFonie Instanz anzumelden, gehen Sie bitte vor, wie in der langen Anleitung des T 17 SIP oder in der Installationsanleitung der HyperFonie beschrieben (beide Änleitungen sind zum Download auf agfeo.de verfügbar).

Telefonieren - abgehende Gespräche

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Zieles mit den Zifferntasten ein (beachten Sie dabei die für Ihr Telefon eingestellte Amtsholung) Zum Start der Wahl drücken Sie entweder den Softkey "Wählen" oder die Taste 🚛

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Drücken Sie den Softkey "Anrufliste" 🖵 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie den Softkey "Wählen".

Telefonieren - ankommende Gespräche

Sie werden angerufen. Nehmen Sie den Hörer ab, um das Gespräch anzunehmen.

Anklopfendes Gespräch

Sie führen ein Gespräch.

Ein weiterer Teilnehmer versucht Sie zu erreichen.

Sie hören den Anklopfton, im Display wird Ihnen angezeigt, dass ein weiterer Teilnehmer anruft.

Mit der Pfeiltaste nach unten können Sie das anklopfende Gespräch auswählen, mit den Softkeys können Sie das Gespräch annehmen oder abweisen.

Wandmontage

Sie können Ihr AGFEO T 17 SIP mit dem optional erhältlichen Wandhalter (ArtNr. 6101845) an der Wand montieren.

Zur Wandmontage

Bild 1

- bohren Sie 2 Löcher im vertikalen Abstand von 83 mm in die Wand und drehen Sie passende Schrauben mit ca. 1mm Abstand zur Wand ein.
- Hängen Sie die Halterung von oben in die Schraublöcher 1 und 2 ein (Bild 1) und ziehen Sie die Halterung nach unten.
- Zusätzlich können Sie die Halterung mit 2 Schrauben in den Schraublöchern 3 und 4 an der Wand fixieren (horizontaler Abstand 107 mm).
- Schieben Sie die Rastnase für den Hörer aus Ihrer Halterung und drücken Sie sie umgedreht wieder in Position (Bild 2).
- Hängen Sie das Telefon an der Halterung ein (Bild 3).

Schraublöcher 3 und 4



Technische Daten

Anschluß	LAN-Interface (10/100/1000)
-Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
integrierter Switch (z.B. für PC-Betrieb)	ja (10/100/1000)
-Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Headsetanschluß	RJ 9
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel
SIP-Linien Unterstützung (Konten)	4
Audio-Codecs	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
RFC Protokolle	3261/2543
Tischbetrieb/Wandmontage	ja/ja (mit optionaler Halterung)
Stromversorgung	Netzteil (6101738) oder PoE (IEEE 802.3af) Class 1
Maximale Leistungsaufnahme	2,09 W
Abmessungen(HxBxT)	
-Als Tischgerät, flacher Winkel	169 x 203,6 x 172,7 mm
-Als Tischgerät, steiler Winkel	169 x 194 x 181 mm
-Als Wandgerät	169 x 113,4 x 207,6 mm
Umgebungstemperatur	0°C bis +45°C
Luftfeuchte	max. 95 % (nicht kondensierend)

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb der AGFEO Hardware haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, so kann Ihnen Ihr Fachhandelspartner weiterhelfen. Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden. Sie finden auf unserer Webseite ein Kontaktformular unter www.agfeo.de/hotline oder können uns kostenpflichtig anrufen. AGFEO-Hotline:

Montag - Donnerstag Freitag

Um Ihnen schnell helfen zu können, halten Sie bitte folgende Angaben bereit:

- --
- haben Sie installiert?
- TK-Systems an.

Beachten Sie bitte, daß die technische Hotline nicht in vollem Umfang die Beratungsgualität und die Lösungskompetenz Ihres AGFEO Fachhandelspartners ersetzen kann. Dieser kann vor Ort die komplette Infrastruktur überprüfen sowie zusätzliche lokale Messungen im Bereich Netzwerk, Energieversorgung und Funkempfang durchführen, die für eine genaue Beurteilung erforderlich sein können.

lerquellenanalyse.

ldentnr. 1104516 Ausgabe 0253

0900/5 0 AGFE0 (1,99 €/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Kosten für 0900/5 0 24336 Anrufe aus anderen Netzen können abweichen.)

08:30 - 17:00 Uhr.

08:30 - 14:30 Uhr

- Typ des TK-Systems sowie die verwendete Firmwareversion. Welche Endgeräte (Modell/Technologie) sind an dem TK-System angeschlossen? Welche Versionen opt. Softwareergänzungen (AGFEO Dashboard, TAPI, AGFEOKlick.....)

Sind die bemängelten Funktionen reproduzierbar und können Sie uns Bilder/Screenshots von den Fehlermeldungen zur Verfügung stellen?

- bei Mailanfragen fügen Sie bitte immer eine Backup-Datei des verwendeten

Wir empfehlen Ihnen daher sich zuerst an Ihren AGFEO Fachhandelspartner zu wenden. Selbstverständlich unterstützen wir auch Ihren AGFEO Fachhandelspartner bei einer Feh-